

Hlavní pojistková skříňka

Všechna vozidla bez klimatizace
Všechna vozidla s klimatizací

Snímač otáček, pouze diesel

Spínač zážaku
startu automatické
převodovky

Ukazatel
polohy
startovací
klapky

VERZE II
Ventilátor chladíče
s větším výkonem
a příslušným relé

Relé ventilátoru
RB 32 chladíče

Motor
ventilátoru
chladíče

VERZE I
Ventilátor chladíče
s malým výkonem

Motor ventilátoru
chladíče

Tepelný spínač
ventilátoru chladíče

Snímač
stavu paliva

Snímač
teploty
motoru

Spínač
tlaku oleje

Hlavní elektrická skříň
CENTRAL ELECTRIC BOX

Napájecí vedení
POWER FEED

U manuální převodovky
zámku
zapalování
R 2 6

Relé
automatické
převodovky
R 2 4

Místek
manuální
převodovky
R 2 4

Relé
automatické
převodovky
R 2 4

Schéma 2: Dobíjení a spou motoru

- Hlavní pojistková skříňka
- Motor ventilátoru chladíče
- Ukazatel startovací klapky
- Sdružený ukazatel
- Relé ventilátoru chladíče
- Baterie
- Dynamo (alternátor)
- Startér
- Spínač zážaku startu u autom. převodov
- Motor ventilátoru chladíče
- Tepelný spínač ventilátoru chladíče
- Snímač stavu paliva
- Snímač teploty motoru
- Spínač tlaku oleje
- Spínač startovací klapky
- Pojistka 9, 27
- Zámek zapalování
- Relé zámku zapalování
- Relé automatické převodovky
- Místek manuální převodovky
- Relé automatické převodovky

F-7052