



Plán 4

- Pojistky 12, 17 A1
- Baterie B2
- Startér F1
- Spínací skříňka F3
- Alternátor C4
- Relé IV automatické převodovky F4/5
- Relé volnoběhu A F5/6
- Ventil volnoběhu F6/7

- Kombinovaná přístrojová deska C8
- Termostat pro větrák C10
- Startovací uzávěrka autom. převodovky F9/10
- Větrák chlazení F11
- Spínač teploty chladící kapaliny F12
- Spínač tlaku oleje F13
- Spínač paliva F16

- Barva:**
- BL = modrá
 - BR = hnědá
 - GE = žlutá
 - GR = šedá
 - GN = zelená
 - RS = růžová
 - RT = červená
 - SW = černá
 - VI = fialová
 - WS = bílá