


Schéma 6: Signální a varov
ukazatele

- Houkačka
- Zavojená houkačka
- Spínač zpětných světel
- Spínač startovací klapy
- Indikátor startovací klapy
- Ukazatel směrových světel
- Kontrolní ukazatel brzd
- Kontrolní spínač ruční brzdy
- Levé poststranní směrové světlo
- Levé směrové světlo
- Pravé směrové světlo
- Pravé poststranní směrové světlo
- Spínač brzdové kapality
- Spínač zážaku startu u automatické přev
Pojistka 12, 20
- Pojistka 27
- Levé kombinované koncové světlo (Expri
Pravé kombinované koncové světlo (Exp
Spínač světel / směrových světel
- Zámek zapalování
- Relé zámku zapalování
- Relé houkačky
- Levé kombinované koncové světlo
- Pravé kombinované koncové světlo



F-7056