



- 4, 5
- 7
- 7
- 7
- 9
- 4
- 8
- 10
- 10
- 7
- 7
- 7
- 7
- 4
- 9, 10
- 4, 6, 7, 8
- 8
- 9
- 10
- 9
- 9

Plán 3

Baterie B1
 Spínač tlumených světel/osvětlení E4
 Spínací skříňka E5
 Relé zapalování VI C9
 Pojistky 11, 12, 13 B12
 Pojistky 16, 17, 18 D12
 Pojistky 1, 2, 3, 4, 5 E12
 Pojistky 19, 20 F12

Barva:

BL = modrá
 BR = hnědá
 GE = žlutá
 GR = šedá
 GN = zelená
 RS = růžová
 RT = červená
 SW = černá
 VI = fialová
 WS = bílá