

Plán 8

Pojistky 1, 13, 17	A1
Signální houkačka I	C2
Signální houkačka II	C3
Relé houkačky C	C3
Spínač pro fanfáry	C4
Signální houkačka	C5
Spínač houkačky	C6
Spínač zpětných světel	E2
Startovací uzávěrka autom. převodovky	F3
Spínač brzdové kapaliny	F4/5
Kontrolní spínač zatažení ruční brzdy	F6
Kontrolní světlo brzdových světel	C7
Kontrola dobíjení	C7/8
Kontrolní světlo ukazatelů směru	C8
Spínač varovných spínačů	F7/8
Spínač škrtící klapky sytiče	C10/11
Směrová světla levá	A12
Směrová světla levá - postranní	B11/12
Směrová světla pravá	A15
Směrová světla pravá - postranní	B15
Zadní světla levá	E10
Zadní světla pravá	E15

Barva:
BL = modrá
BR = hnědá
GE = žlutá
GR = šedá
GN = zelená
RS = růžová
RT = červená
SW = černá
VI = fialová
WS = bílá